



AIRBEE

EN Car Air Purifier
TR Araba Hava Temizleyici

Benutzerhandbuch
User Manual
Kullanım Kılavuzu
Руководство По Эксплуатации
دليل استخدام

Gewährleistungszertifikat
Warranty certificate
Garanti Belgesi
Гарантийный талон
شهادة الضمان

English.....	3
Türkçe.....	15

About Using Instructions.....	4
Meanings of the Symbols	4
Liability	4
CE Declaration of Conformity	4
Intended Use	5
Unauthorised Use.....	5
Safety is Important	7
Safety Warnings	7
Unpacking.....	9
Introducing the Appliance	10
Technical Information.....	10
Operating the Device	11
Cleaning and Maintenance of the Appliance	12
Troubleshooting	13
Recycling	14
Shipping.....	14

Dear Customer,

We wish you to enjoy your product and thank you for choosing Fakir Hausgeräte which leads the way of innovative technologies.

We hope you to get the best out of Fakir AirBee Car Air Purifier, produced with high quality and technology. Therefore, we kindly ask you to read this User Manual carefully before using the product for the first time and keep it safe for future reference.

About Using Instructions

These using instructions are intended for the smooth and safe use of the appliance. For your safety and that of others, please read the user manual carefully before using the appliance for the first time.

Meanings of the Symbols

Below symbols will be used throughout the user manual.



WARNING!

This symbol identifies hazards that could result in injury or death.



CAUTION!

This symbol identifies hazards that may lead to damage or malfunction to your product.



NOTE!

It emphasizes important and useful information in the user manual.

Liability

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. does not assume any responsibility for any damage arising from the non-compliance with the instructions in this user manual, the repair of the appliance by anyone other than Fakir Authorised Service and the use of it for any purpose other than its intended use .

CE Declaration of Conformity

This appliance complies with the European Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directive 2014/35/EU. The appliance bears the CE marking on the appliance type label.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. reserves the right to change the design and equipment.

Intended Use

Product model is designed for in-car and household use. It is not suitable for business or commercial use. In case of any failure arising from the unintended use, services provided by our authorised services shall be out of warrant coverage.

Unauthorised Use

In cases of unauthorised use specified below, the appliance may be damaged or cause injuries;

- This appliance should not be used by the people who are not mentally stable or who do not have enough information on how to use such appliances. Please do not allow these people to use the appliance.
- The appliance is not a toy. Therefore please do not allow children use the appliance and be more careful when using the appliance near the children.
- Keep such materials as plastic bags and cardboards used for packaging away from children. Otherwise they may harm themselves by swallowing them. Especially playing with packaging bags may cause danger of suffocation-swallowing.

**WARNING!**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with this appliance.
- Cleaning and maintenance of the appliance shall not be carried out by children without supervision.
- Keep the packing materials away from the children. Choking risk!
- Children younger than 3 years shall be kept away from the appliance if they are not supervised constantly.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or with limited experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety, or in accordance with the instructions of that person.
- Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance shall not be used for play.
- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In this respect, it is a prerequisite for the appliance to be in normal usage position or that it is installed properly.
- Children older than 3 years and younger than 8 years should not plug the appliance to the electrical outlet, adjust the appliance and perform any cleaning or maintenance operations.
- The appliance shall not be used without supervision.

Safety is Important

- For your safety and that of others, please read the user manual carefully before using the appliance for the first time. Keep this manual in a safe place for future use.
- When using an electrical appliance, the following precautions should always be taken. In order to prevent fire, electric shock and personal injuries;
- Before using the appliance, make sure your mains voltage agrees with the appliance voltage.
- The appliance is not a toy. Therefore please do not allow children to use the appliance and be more careful when using the appliance near your children.
- Before first use, check the appliance for damages and defects. If there is any malfunction or damage to the appliance, do not use the appliance and get in contact with Fakir Authorized Service.

Safety Warnings

- Please read the user manual carefully before using the appliance for the first time.
- Before plugging the appliance to the lighter socket or the USB port of the vehicle ensure that the voltage matches the rated value specified in the type label.
- In an event where the appliance or the cord is damaged, do not use the appliance and contact a Fakir authorized service.
- Before cleaning the appliance remove its cord from the lighter socket or the USB port.
- When the appliance is not in use, while assembling or disassembling the appliance parts, remove the appliance plug from the lighter socket or the USB port.
- Use the appliance only with its authentic accessories.
- As you unplug the appliance from the vehicle lighter socket or the USB port, do not pull its cord.
- Do not try to place a metal or any other item inside the appliance.
- Do not cover the appliance as it is operational, otherwise it may cause

the appliance to suffer significant damage or start fire!

- Before operating the appliance ensure the power cord is clean and plugged.
- If there is an unpleasant odour or an abnormal noise emanating from the appliance, immediately unplug it from the vehicle lighter socket or the USB port.
- Do not fold the power cord or place heavy items on it.
- Do not wash the appliance with water. It may cause short circuiting and damage the appliance.
- If the appliance will not be operated for extended periods of time or the user will keep it away, turn it off unplug it from the vehicle lighter socket or the USB port.
- If the appliance is dropped or fallen into water, damaged or kept outdoors for a prolonged time, never use it. Get it checked by taking it to the nearest Fakir Authorized Service.
- Damage will get damaged from rain and dirt, exercise caution.
- Do not attempt to open any parts of the appliance or to replace the cord. All the repair work on the appliance must be performed by Fakir Authorized Service.
- Use the appliance only with the supplied cord.
- Do not spray pesticides or flammable aerosols on the appliance. It may damage the appliance.


**CAUTION!**

Please carefully read the safety rules and operation instructions in the user manual. Keep this user manual for future use.

**WARNING!**

- If the vehicle engine is idling for a long time, unplug the appliance. Otherwise this may damage the appliance.
- Do not operate the appliance when you open the window. This decreases its performance and shortens the service life.
- Do not expose the appliance to rain and prevent water or other liquids from entering the appliance.

Unpacking



Before first use, unpack the appliance and its accessories, and check for damages and defects. If there is any malfunction or damage to the equipment, do not use the appliance and contact Fakir Authorised Service.


-Repairs shall be undertaken only by Fakir Authorised Service. Repairs which are performed improperly, or by unauthorised personnel may pose harm to the user.

-Do not make a hole or a tear on the on/off switch.

**WARNING!**

Never use a defective appliance.

Introducing the Appliance




- 1-On/Off Button
- 2-Air Inlet
- 3-Air Outlet
- 4-Air Outlet
- 5-H.E.P.A Filter
- 6-UV Lighting
- 7-Tio2 Filter
- 8-Ioniser
- 9-In-car Charging Adapter
- 10-USB Cable


Technical Information

Voltage	: DC 5V
Power	: 3W
Ion Output	: 3x106 / cm3
Active Oxygen Output	: ≤0.05 ppm
UV Spectrum	: 254 nm+-5,UVC
Dust Collection Rate:	98%(4 saat)
Air Volume	: 1.2-2.2m3/saat
Area of Use	: 2-3 m ²
CADR Value	: 1-2m3/h
Dimensions of the Appliance	: 171*120*48 mm
Weight	: 290 g
Service Life	: 10 years


Operating the Device




1. Secure the device to the control panel using a double-sided tape. Make sure the air outlet is facing the passengers.



2. Insert your socket into the vehicle lighter socket.



3. Turn on the appliance.



4. It automatically releases rich negative ions while operating.

5. You can use your appliances outside the car easily by removing the lighter input device and following the above steps wherever there is a USB connection available.

- Each time you touch the button, the indicator will change in the following cases;
*Blue indicator light: The appliance starts cleaning the air and releasing negative ions.

*Red indicator light: The appliance stops running.

**NOTE!**

The appliance will automatically shut down after eight hours of continuous operation.

Cleaning and Maintenance of the Appliance

- Only a mild detergent is allowed for cleaning the exterior surface of the appliance.
- The H.E.P.A filter cannot be cleaned, therefore the recommended replacement period is 6 months regardless of the frequency of use.

**NOTE!**

- Make sure that you have placed the H.E.P.A filter correctly. Do not install reversely. Install the H.E.P.A filter with the white part of the filter facing the air inlet section.

**NOTE!**

Before calling the Customer Service, check if you can fix the problem/error by yourself. For this purpose, please see the "TROUBLESHOOTING" section. If you cannot resolve the problem/error, please call the Customer Service. Before calling please make ready the model name and product serial number. You can find this information on the TYPE LABEL of your product. Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Your appliance is processed via Quality Control against any malfunction.

Fault	Possible Cause	Solution
Appliance Does Not Operate	There may be a connection problem. Appliance may not be turned on. The H.E.P.A filter may not be inserted properly.	Make sure that the appliance is plugged to the outlet correctly. Press the On/Off button. Insert the H.E.P.A filter properly. Appliance may be faulty if it does not operate after you have performed all the inspections specified above. Unplug the appliance from the vehicle lighter socket or the USB port and take it to the Fakir Authorised Service.
Cleaned air does not come out of its outlet easily	The H.E.P.A filter may be clogged.	Replace the H.E.P.A filter. If this does not work, unplug the appliance and take it to the Fakir Authorised Service.
Odours are not removed properly	Environmental factors	You may be using the appliance in an environment with poor air quality. Reinforce air circulation by opening the windows. Make sure the filters is clean.
The appliance makes unusual noises	You may have forget to remove the plastic packaging of the new filter.	Remove the plastic packaging before switching on the appliance again.
(such as swishes or crackles) while operating	Air inlet or outlet may be blocked by an external object. Appliance may be faulty.	Remove the object blocking the air inlet or outlet. Turn the appliance off. Take the appliance to the Fakir Authorised Service.
A smell of burnt rubber occurs	Appliance may be faulty.	Turn off and unplug the appliance. Take the appliance to the Fakir Authorised Service.

Recycling

If the service life of the appliance expires, cut the power cord and make it unusable. According to the applicable laws in your country, throw the appliance into the waste bins identified specially for such appliances.



Electrical waste should not be disposed of with regular waste.
Throw the appliance into waste bins designated for electrical waste.



The packaging elements of the appliance are made of recyclable materials. Throw them into suitable recycling bins.



The appliance complies with WEEE Regulation.

Shipping

Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

Kullanım Talimatları Hakkında	16
Sembollerin Anlamı	16
Sorumluluk	16
CE Uygunluk Deklarasyonu	16
Kullanım Alanı	17
Yetkisiz Kullanım	17
Güvenlik Önemlidir	19
Güvenlik Uyarıları	19
Kutuyu Açma	21
Cihaz Tanıtımı	22
Teknik Bilgiler	22
Cihazın Çalışması	23
Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı	24
Sorun Giderme	25
Geri Dönüşüm	26
Sevk	26

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diler, inovatif teknolojilere imza atan Fakir Hausgeräte'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş Fakir AirBee Araba Hava Temizleyici'den en iyi verimi almanızı arzu ediyoruz. Bu yüzden ürünü kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okumanızı ve ileride gerekli olabileceğinden saklamanızı rica ederiz.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanma talimatı cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunun içerisinde aşağıdaki sembolleri göreceksiniz.



UYARI!

Bu işaret yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.



DİKKAT!

Bu işaret ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.



NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi ile kendi alanı dışında kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı tutar.

Kullanım Alanı

Ürün modeli araba içi ve ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve ticari kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım ile üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumlarında, cihaz zarar görebilir ya da yaralanmaya yol açabilir;

- Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kişilerin ya da bu tip cihazları kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kişilerin kullanması için uygun değildir. Bu tip kişilerin cihazı kullanmasına kesinlikle izin vermeyiniz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların bu cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocukların yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- Paketin içinden çıkan, poşet ve karton gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde çocuklar bu maddeleri yutmak suretiyle kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri ile oynamaları boğulma-yutma riski oluşturabilir.

**UYARI!**

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmışsa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar bu cihazla oyun oynamamalıdır.
- Cihaz temizliği ve bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ambalaj folyolarını, çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi!
- 3 yaşından küçük çocuklar, şayet sürekli gözetim altında değillerse, cihazdan uzak tutulmalıdırlar.
- Bu cihaz, (çocuklar dahil) sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel yetilere veya tecrübeye ve/veya bilgiye sahip kişilerce, sadece onların güvenliğınden sorumlu bir kişinin denetiminde veya cihazın nasıl kullanılacağı hususunda bu kişinin talimatları doğrultusunda kullanılabilir.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak amacıyla gözetim altında tutulmalıdırlar.
- Cihazlar, oyun amacıyla kullanılmamalıdırlar.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihazı sadece gözetim altındalarsa veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmişlerse ve cihaz sebebiyle oluşabilecek tehlikeleri anlamışlarsa, cihazı açıp kapatabilirler. Bu hususta cihazın normal kullanım konumunda bulunuyor olması veya kurulmuş olması ön koşul teşkil eder.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar, cihaz fişini elektrik prizine takmamalı, cihazı ayarlamamalı, cihazın temizlik ve bakımı ile ilgili bir işlem uygulamamalıdır.
- Cihaz denetimsiz şekilde kullanılmamalıdır.

Güvenlik Önemlidir

- Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız.
- Elektrikli bir cihaz kullanılırken, aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları engellemek için;
- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınız ile cihazın voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Cihaz bir oyuncak değildir. Bundan dolayı çocukların cihazı kullanmalarına izin vermeyiniz ve cihazı çocuklarınızın yanında kullanırken daha dikkatli olunuz.
- İlk kullanımdan önce cihazı hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

Güvenlik Uyarıları

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz.
- Cihazın soketini çakmak girişine ya da USB girişine takmadan önce cihazınızın tip etiketinde gösterilen voltaj değeri ile aynı olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazın kendisine veya kablosuna zarar gelmesi durumunda, cihazı kullanmayıp derhal yetkili Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz
- Cihazı temizlemeden önce mutlaka kablosunu çakmak ya da USB girişinden çıkarınız.
- Cihaz kullanımda değilken, cihazın parçalarını monte ederken ya da sökerekten mutlaka cihaz soketini çakmak girişinden ya da USB girişinden çıkarınız.
- Cihazınızı kendi aksesuarlarından başka bir şeyle kullanmayınız.
- Cihazın soketini çakmak girişinden ya USB bağlantısından çıkartırken asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazın içine metal veya herhangi bir obje yerleştirmeye çalışmayınız.
- Cihaz çalışırken üzerini kapatmayınız, cihazın ciddi şekilde hasar

görmesine hatta bir yangın çıkmasına neden olabilir!

- Cihazı çalıştırmadan önce güç kablosunun temiz olduğundan ve soketin tamamen takılı olduğundan emin olunuz.
- Üründe hoş olmayan bir koku veya anormal ses çıkması durumunda derhal soketi çakmak girişinden ya da USB bağlantı girişinden çıkarınız.
- Güç kablosunu katlamayınız veya üzerine ağır nesneler koymayınız.
- Cihazı su ile yıkamayınız. Kısa devreye ve ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacak veya kullanıcı uzak durmayı planlıyorsa, cihazı kapatınız ve soketini çakmak girişinden ya da USB bağlantı girişinden çıkartınız.
- Cihaz yere veya suya düştüyse, hasar görmüşse ya da dışarıda uzun süre bekletildiyse kesinlikle kullanmayınız. En yakın Fakir Yetkili Servisi'ne kontrol ettiriniz.
- Cihaz yağmurdan ve kirlenmekten zarar görür, dikkat ediniz.
- Cihazın herhangi bir parçasını açmaya ya da kablosunu değiştirmeye çalışmayınız. Cihaz üzerindeki tüm tamir işlemleri Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen kablo ile kullanınız.
- Ürüne pestisitler ve yanıcı spreyleyler püskürtmeyiniz. Ürünün hasar görmesine neden olabilir




DİKKAT!

Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

**UYARI!**

- Araç motoru uzun süre rölantide kalırsa cihazın fişini çekiniz, aksi takdirde cihaza zarar verebilir.
- Pencereyi açtığınızda cihazı çalıştırmayınız, performansı zayıflatır ve kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazı yağmura maruz bırakmayınız ve cihazın içine su veya diğer sıvıların girmesini engelleyiniz.

Kutuyu Açma

İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.


-Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zarara sebep olabilir.

-Cihazınızın açma-kapama tuşunun bulunduğu kısma delik veya yarık açmaya çalışmayınız.

**UYARI!**

Kesinlikle hatalı, kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

Cihaz Tanıtımı




- 1-Açma/Kapama Düğmesi
- 2-Hava Girişi
- 3-Hava Çıkışı
- 4-Gösterge Işığı
- 5-H.E.P.A Filtre
- 6-UV Işık
- 7-Tio2 Filtre
- 8-İyonlaştırıcı
- 9-Araç İçi Şarj Adaptörü
- 10-USB Kablosu


Teknik Bilgiler

Voltaj	: DC 5V
Güç	: 3W
İyon Çıkışı	: 3x106 / cm3
Aktif Oksijen Çıkışı	: ≤0.05ppm
UV Spectrum	: 254 nm+-5,UVC
Toz Toplama Oranı	: 98%(4 saat)
Hava Hacmi	: 1.2-2.2m3/saat
Kullanım Alanı	: 2-3 m2
CADR Değeri	: 1-2m3/saat
Cihaz Boyutları	: 171*120*48 mm
Ağırlık	: 290gr
Kullanım Ömrü	: 10 yıl


Cihazın Çalışması




1. Cihazı çift taraflı bantla kontrol paneline sabit bir şekilde yerleştiriniz. Hava çıkışının yolculara baktığından emin olunuz.



2. Soketinizi çakmak girişine yerleştiriniz.



3. Cihazı açınız.



4. Çalışma sırasında otomatik olarak zengin negatif iyonu serbest bırakır.

5. Araba dışında USB bağlantı girişinin olduğu her yerde çakmak giriş aparatını çıkartarak ve yukarıdaki adımları uygulayarak cihazınızı kolaylıkla kullanabilirsiniz.

- Düğmeye her dokunduğunuzda, gösterge aşağıdaki durumlarda değişecektir;
- *Mavi gösterge ışığı: Cihaz havayı temizlemeye ve negatif iyonları serbest bırakmaya başlar.

*Kırmızı gösterge ışığı : Cihazın çalışması durur.



NOT!

Cihaz sekiz saatlik sürekli çalışmadan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı

- Dış yüzeyi temizlemek için sadece hafif bir deterjana izin verilir.
- H.E.P.A Filtre temizlenemez bu yüzden önerilen değiştirme süresi kullanım sıklığından bağımsız 6 aydır.



NOT!

- H.E.P.A filtreyi doğru yerleştirdiğinizden emin olunuz. Ters takmayınız. H.E.P.A filtreyi beyaz filtre kısmı hava giriş bölümüne bakacak şekilde takınız.



NOT!

Müşteri Hizmetleri'ni aramadan önce sorunu/hatayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bu amaçla lütfen "SORUN GİDERME" bölümüne bakınız. Sorunu/hatayı çözemiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Aramadan önce lütfen model adını ve ürün seri numarasını yanınızda hazır tutunuz. Bu bilgileri ürününüzün TİP ETİKETİ üzerinde bulabilirsiniz. Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Cihazınız herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir.

Hata	Muhtemel Sebebi	Çözüm
Cihaz Çalışmıyor	Bağlantıda bir problem olabilir. Cihaz açılmamış olabilir. H.E.P.A filtresi düzgün takılmamış olabilir	Cihazın düzgün takıldığını kontrol ediniz. Açma/kapama düğmesine basınız. H.E.P.A filtresi düzgün takınız Yukarıda belirtilen bütün kontrolleri yaptıktan sonra cihaz hala çalışmıyor ise bozulmuş olabilir. Cihazı çakmak girişinden ya da USB girişinden çıkartınız ve Yetkili Fakir Servisi'ne götürünüz.
Temizlenmiş hava çıkışından rahatça çıkmıyor	H.E.P.A Filtre tıkanmış olabilir.	H.E.P.A filtresi değiştiriniz. Bu işe yaramazsa, cihazı fişten çekiniz ve Yetkili Fakir Servisi'ne götürünüz.
Kokular düzgün şekilde giderilmiyor	Çevresel faktörler	Cihazı, ortamın hava kalitesinin zayıf olduğu bir odada ya da araç içinde kullanıyor olabilirsiniz. Pencereleri açarak hava dolaşımını güçlendiriniz. Filtrelerin temiz olduğundan emin olunuz
Cihaz çalışırken olağandışı sesler	Yeni filtrenin plastik ambalajını çıkarmayı unutmuş olabilirsiniz.	Cihazı yeniden çalıştırmadan önce plastik ambalajından çıkarınız.
(hışırtı veya çatırtı sesleri gibi) çıkıyor	Hava giriş veya çıkışı harici bir nesne tarafından engelleniyor olabilir. Cihaz bozulmuş olabilir.	Hava giriş veya çıkışını engelleyen nesneyi çıkarınız. Cihazı kapatınız . Cihazı Yetkili Fakir Servisi'ne götürünüz.
Cihaz çalışırken yanık kokusu geliyor	Cihaz bozulmuş olabilir.	Cihazı kapatınız ve fişten çekiniz. Cihazı Yetkili Fakir Servisi'ne götürünüz.

Geri Dönüşüm

Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.

Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.



Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.

Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.



Cihazın paketlenme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir.

Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.



Cihaz AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Sevk

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece/İstanbul, TÜRKİYE

Tel .: +90 212 249 70 69

Faks .: +90 212 293 39 11

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri : 444 0 241

www.fakir.com.tr



Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
- 2) Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
- 3) Kullanıcının malı tanıma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisine altındadır.
- 4) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 5) Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
- 6) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 7) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
- 8) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur.
- 9) İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
- 10) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- 11) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
- 12) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimsel haklardan birini kullanabilir:
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
- 13) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a) Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
 - b) Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
 - c) Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
- 14) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimsel haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
- 15) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
- 16) Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
- 17) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
- 18) Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece / İstanbul, TÜRKİYE
TELEFONU : 0 212 249 70 69
FAKSI : 0 212 251 51 42
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ :

Fakir FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DİŞ. TİC. A.Ş.
HAUSGERÄTE FAKIR ELECTRICAL APPLIANCES IMPORT & TRADE CO. INC.
Merkez: Halkalı Merkez İlçe Basın Ekspres Cad. No:39
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: (212) 249 70 69 Fax: (212) 251 51 42
Mersis No.: 034203151000018 İşletme Mmk. İstanbul
Ticaret Sicil No: 263744 Boğaziçi Kurumlar V.D.380615910

ÜRÜNÜN
CİNSİ : Hava Temizleyici
MARKASI : Fakir
MODELİ : Airbee
BANDROL VE SERİ NO : xxxxxxxx
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

*same number as on rating label
*rating label ile aynı numara yazılacak

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKSI :
FATURA TARİH VE NO :
TARİH - KAŞE - İMZA :